

<b>Thermofloc Universalkleber</b>		
Anschlusskleber - für dauerhaft luftdichte Anschlüsse		
<b>Material</b>	Acrylatklebstoff frei von Weichmachern, Lösemitteln und Halogenverbindungen.	
<b>Eigenschaften</b>	kurze Trocknungszeit, hohe Dehnbarkeit	
<b>Temperaturbeständig</b>		von -20°C bis +80°C
<b>Verarbeitungstemperatur</b>		von -10°C bis +50°C
<b>Aufbewahrung</b>		frostfrei lagernT
<b>Haltbarkeit</b>		24 Monate
<b>Lieferform</b>		Kartusche 310 ml Schlauchfolie 600 ml

#### **Einsatzbereich**

innen und außen: Dach, Dachschräge, Wand und Boden

Luftdichte Anschlüsse von Dampfbremsen aller Art an angrenzende mineralische (z.B. Putz) und raue Bauteile (z.B. sägeraues Holz), wie Vliese (z.B. pro clima INTELLO, DA), Baupapiere (z.B. pro clima DB+), PE-, PA-, PP- und Aluminiumfolien. Die Anschlüsse entsprechen den Anforderungen der DIN 4108-7, SIA 180 und ÖNorm B 8110-2.

Anschluss von Unterdachbahnen (z.B. pro clima SOLITEX UD und PLUS) an mineralische und raue Untergründe im Außenbereich.

#### **Besonderheiten**

ORCON erreicht extrem hohe Festigkeiten und braucht deshalb keine Anpresslatte oder andere zusätzliche Befestigungsmittel. Gleichzeitig können im Bedarfsfall Bauwerksbewegungen z.B. durch Setzungen aufgenommen werden.

#### **Untergrundbeschaffenheit**

Geeignet sind alle baurelevanten, tragfähigen, fett-, silikon- und staubfreien Untergründe. Anwendung auf leicht feuchten Untergründen möglich. Es ist kein Primern erforderlich.

#### **Verarbeitung**

1. Untergrund, an den angeschlossen werden soll, mit einer Bürste o.ä. von Staub befreien.
2. pro clima ORCON als lückenlose Kleberraupen (mind. 4 mm Durchmesser) im Anschlussbereich auf den geeigneten Untergrund auftragen.
3. Nassverfahren

Beim Anschluss an saugfähige Untergründe (z.B. Putz) kann der Kleber im Nassverfahren verarbeitet werden: ORCON auftragen und die Dampfbremse/-sperre in das Kleberbett drücken.

#### **Trockenverfahren**

An wenig saugfähige Untergründe wie z.B. Beton oder Holzwerkstoffplatten kann der Anschluss im Trockenverfahren erfolgen. Die ORCON Kleberraupen wird einige Zeit vorher aufgetragen, um ein Abtrocknen des Klebers zu fördern. Die Bahnen können dann in den trockenen, selbstklebenden Kleber gedrückt werden und haften sofort.